

Proficiat met uw nieuwe keuken! U heeft gekozen voor fronten in **fineer of massief hout**.

Dergelijke keukens hebben een warme en natuurlijke uitstraling. Bij fronten in fineer is de basis MDF, afgewerkt met een fijne houtlaag. Het heeft echter alle kenmerken van massief hout in onderhoud. Hou er rekening mee dat zonlicht de kleur van het hout zal veranderen. Massieve fronten zijn ook gevoelig voor een verschil in luchtvochtigheid.

Het verzorgen en behoud van uw houten fronten is opmerkelijk eenvoudig.

Mits een juist onderhoud en verzorging kan u lang genieten van uw keuken.

Voor het juiste onderhoud kunnen we u volgende producten aanbevelen:

dagelijks onderhoud:

- best met een stofdoek
- bij vuil reinigen met een vochtige zeem en afdrogen met een zachte doek
- gebruik steeds een niet-pluizige onderhoudsdoek, deze kunnen pluusjes nalaten in de nerven

monocoat:

- **bij plaatsing van uw keuken heeft u een onderhoudsset ontvangen voor het reinigen van uw fronten**
- gelieve deze te gebruiken volgens bijgevoegde onderhoudsfiche

Geschikte onderhoudsproducten zijn verkrijgbaar bij Vasco keukens & interieur, gelieve de gebruiksaanwijzingen na te lezen.

	- verwijder onmiddellijk vlekken als citroen, wijn, azijn, ed.. - spoel telkens goed na met warm water - verwijder vetten en olie onmiddellijk van het front
	- grote temperatuur- en vochtigheidsverschillen kunnen massieve fronten doen krimpen of uitzetten → probeer deze binnen redelijk constant te houden: 15 - 25°C en 40 - 60% vochtigheid
	
	- gebruik nooit schuurmiddel, schuursponzen of staalwol - gebruik nooit wondersponzen → deze geven gegarandeerd doffe vlekken - geen grote druk uitoefenen op 1 plek, best deppen of zacht wrijven
	- vermijd agressieve, schurende en zuurhoudende schoonmaakmiddelen → deze kunnen blijvende, doffe vlekken geven - gebruik niets dat bleekmiddel of ammoniak bevat of een pH waarde lager dan 10 - let op met vaatwastabletten, ovenreinigers, ontstoppers en vetstrippers
	- om schade door vocht te voorkomen raden we aan om de automatic open functie van uw vaatwasser uit te schakelen