

Proficiat met uw nieuwe keuken! U heeft gekozen voor een werkblad in **laminaat**. Laminaat werkbladen hebben een gesloten oppervlakte. Dit zorgt ervoor dat er geen vuil kan intrekken. Vuil afkomstig van dagelijks, huishoudelijk gebruik is gemakkelijk te verwijderen met zachte allesreiniger. Gebruik echter nooit schuursponzen, wel zachte microvezeldoeken. Verlijmde naden zijn gevoeliger voor vocht. Gelieve geen natte doeken op het tablet te laten drogen.

Het verzorgen en behoud van uw laminaten tablet is opmerkelijk eenvoudig. Mits een juist onderhoud en verzorging kan u levenslang genieten van uw werkblad. Voor het juiste onderhoud kunnen we u volgende producten aanbevelen:

- dagelijks onderhoud:** → best met een sterk verdunde neutrale allesreiniger en lauwwarm water
→ uw tablet steeds droogwrijven met een doek
- hardnekkige vlekken:** → indien nodig, de verdunde, neutrale allesreiniger langer laten inwerken
→ steeds nawrijven tot alle strepen en sluier verwijderd zijn
→ ingetrokken vlekken kan je verwijderen met verdunde thinner of aceton
→ gebruik echter nooit alcohol

	- verwijder onmiddellijk vlekken als citroen, wijn, azijn, ed.. - deze daarna afspoelen met vochtige, zachte doek - oliën en kleurstoffen kunnen een verkleuring geven aan het tablet
	- laminaat is niet bestand tegen hele koude temperaturen → geen producten uit de vriezer rechtstreeks op het tablet plaatsen - laminaat is niet geschikt voor hete potten en pannen → vermijd deze rechtstreeks op het tablet te plaatsen
	- vermijd rechtstreeks snijden op het tablet - gebruik steeds een snijplank bij het bereiden van voedsel
	- gebruik nooit schuurmiddel, schuursponzen of staalwol - vermijd het gebruik van wondersponzen
	- vermijd agressieve, schurende en zuurhoudende schoonmaakmiddelen → deze kunnen blijvende, dofte plekken geven - gebruik niets dat bleekmiddel of ammoniak bevat of een pH waarde lager dan 10 - let op met vaatwastabletten, ovenreinigers, ontstoppers en vetstrippers
	- ga nooit op het tablet zitten of staan, dit om scheuren te vermijden - om schade door vocht te voorkomen raden we aan om de automatic open functie van uw vaatwasser uit te schakelen